

Batterie

L'appareil est configuré avec une batterie intelligente au lithium-ion, qui ne nécessite aucune maintenance.

Les symboles de batterie à l'écran indiquent l'état de charge actuel des batteries:



≤100 %, mais >80 % de la capacité



≤80 %, mais >60 % de la capacité



≤60 %, mais >40 % de la capacité



≤40 %, mais >20 % de la capacité



≤ 20 % de la capacité



Batterie faible, chargement immédiat requis



Batterie non installée

Pour installer ou remplacer les batteries :

1. Alignez une batterie avec le compartiment des batteries.
2. Insérez la batterie et poussez-la jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place (vous entendez alors un clic).

Pour remplacer une batterie, appuyez sur le verrou de la batterie et poussez la batterie vers la droite jusqu'à ce que vous la retiriez. Insérez une nouvelle batterie dans le compartiment.



REMARQUE :

- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Utilisez exclusivement la batterie recommandée.
- Les batteries doivent être mises en place dans cet appareil ou dans un dispositif approuvé par le fabricant de cet appareil.
- Connectez toujours l'appareil au secteur si cela est possible.
- Pour des performances optimales, veillez à recharger une batterie complètement ou presque complètement déchargée dès que possible.