

Chronomètre TTS sur pile - Lot de 30



Changez les paramètres : ainsi, le minuteur n'affichera que les minutes, les secondes ou les dixièmes de secondes.

Le bouton de marche/arrêt est placé sur le haut pour éviter une réinitialisation involontaire. Alimenté par pile. Chaque chronomètre nécessite 1 pile bouton.

Chronomètre simple avec grand écran, ce qui lui permet de s'adapter à tous les âges et niveaux de façon appropriée.