

Tampons neutraliseurs de formol, tampon de sécurité Q Path®

Marque : VWR COLLECTION



Absorbe les odeurs (neutralise le formol). Assure un bon contraste pour les biopsies.

Différentes tailles disponibles

Très utile pour le fond des boîtes de transport et les petites éclaboussures de formol

Protection des couteaux et plateaux à dissection contre l'usure prématuée.

Désignation	Dimensions	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Tapis, Q Path® Safety Pad	203×254 mm	25	2574968	5 jours	720-2251	720-2251
Tapis, Q Path® Safety Pad	280×356 mm	25	2574969	5 jours	720-2252	720-2252
Tapis, Q Path® Safety Pad	406×485 mm	25	2574970	5 jours	720-2253	720-2253