

MODE D'EMPLOI DOUCHES PORTATIVES AUTONOMES DPA 6 & DPA 9

UTILISATION :



1. RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE (Rouge)
2. APPUYEZ SUR LE LEVIER DE COMMANDE (Bleu)
3. PRESSEZ A GACHETTE DE PULVERISATION (Grise)

MAINTENANCE :



REMPLISSAGE :

POUR CE FAIRE DEVISSEZ LES TROIS ECRUS DE COULEUR LAITON A L'AIDE D'UNE CLEF DE 13 ET RETIRER LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION.

REmplir le réservoir d'eau minérale uniquement.

REMETTRE EN PLACE LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION ET REVISER.



CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE DE CO2 :

VERIFIER QUE LE LEVIER DE COMMANDE EST BIEN BLOQUER PAR LA GOUPILLE DE SECURITE.

DEVISSEZ LES TROIS ECRUS DE COULEUR LAITON A L'AIDE D'UNE CLEF DE 13 ET RETIRER LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION.

DEVISSEZ COMPLETEMENT L'ANCIENNE CARTOUCHE DE CO2 AFIN DE L'ENLEVER PUIS METTEZ EN PLACE LA CARTOUCHE NEUVE, VISSEZ JUSQU'A BOUT.

REMETTRE EN PLACE LE BLOC DE MISE SOUS-PRESSION ET REVISER.

ATTENTION :

AVANT D'ENLEVER LES VIS, PRENEZ SOIN DE VERIFIER QUE LA DOUCHETTE N'EST PAS SOUS-PRESSION.

SI CELLE-CI EST SOUS PRESSION, PRESSEZ LA GACHETTE DE PULVERISATION JUSQU'A L'EVACUATION COMPLETE DU CO2.

VERIFICATION :



LA CARTOUCHE DE GAZ DOIT ETRE CONTROLEE TOUS LES ANS AFIN DE VOUS ASSURER QU'ELLE NE PRESENTE PAS DE TRACES D'OXYDATION POUVANT LA RENDRE DANGEREUSE OU FUYARDE ET QUE SA CHARGE DE CO2 SE TROUVE DANS LES LIMITES INDIQUEES.

IL EST RECOMMANDÉ QUE CE CONTROLE SOIT EFFECTUÉ PAR UN EXPERT DE LA DRIRE.

ATTENTION :

REEMPLACER L'EAU MINÉRALE TOUS LES SIX.

LA CARTOUCHE DE CO2 EST À CHANGER APRÈS CHAQUE UTILISATION.