

Etape 1 : Déclipsez le coude blanc en appuyant sur les deux ailettes situées de chaque côté du coude



Etape 2 : insérez ensuite le coude bleu à l'emplacement indiqué ci-dessous

