


**Principe de montage :**

- (Pose) Câbler les prises avec la longueur de câbles électrique fournie en conservant le câble de mise à la terre sur une des vis de prise.
- (Pose) Passer le câble électrique dans l'arceau par l'intermédiaire de la tôle support.
- Fixer les boîtiers rep. 5+7 sur la tôle support de l'arceau (rep1).
- Fermer avec la tôle inférieure (rep2).

11	1	Borne WAGO 273 3 pôles			23336	
10	4	Vis d'ancrage HUS3-H M10 x 90			260	
9	2	Câble rigide R02V 3G2.5mm² 3 ml			20895	
8	1	Gaine ICTA Ø20 3 ml			4468	
7	1	Assemblage bras recharge VAE gauche	Ensemble galva et peint	PFVAE2PU-1V-NO MAD	27178	
6	8	Canon Nylauto N610.0810 Noir		000000001	26326	
5	1	Assemblage bras recharge VAE droite			29192	
4	8	Vis CBHC à embase lisse - M8 x 25	Dérivé		872	
3	2	Vis A2 CBHC à embase lisse - M6 x 20			204	
2	1	Tôle inférieur	Tôle galva		29193	
1	1	Bras arceau e-CargoPark 2 recharges	Ensemble mécano soudé		29195	
Repère	NB	DESIGNATION	MATIERE	REFERENCE	N° PRODUIT G	N° PRODUIT P

A3	Ech : 2 : 25	N° de produit :	G : 29191 P :	Réf interne :	Matière :	Matière
1/1		Désignation :	Arceau e-CargoPark 2 recharges		Masse :	15,41kg
 Abri Plus Equipement 31, rue de l'industrie, 44310 St Philbert de Grand Lieu 02 40 78 08 08 info@abri-plus.com				Gamme d'abri :	Date :	04/01/2024
					Auteur :	Pierre Dieulangard

A	14/12/2023	Pierre Dieulangard	Création
Indice	Date	Auteur	Commentaire