

Omnicast VR

La télécommande universelle pour piloter vos casques VR autonomes en simultané et superviser de vos sessions en réalité virtuelle.

Jusqu'à 15 casques en simultané

Compatible toutes marques

Sans Internet

Sans abonnement

✖ AVANT

Sans Omnicast VR

- Courir d'un casque à l'autre en permanence
- Perte de temps et d'énergie considérable
- Difficulté à guider ses utilisateurs correctement


✔ APRES

Avec Omnicast VR


- Lancez toutes les expériences VR en simultané
- Streamez tous les retours écrans en temps réel
- Eteignez les casques depuis votre poste de contrôle

[Essayer gratuitement](#) Version complète gratuite 1 casque à vie

Le Contrôle Absolu de vos Sessions VR. Partout !



- Installation des APK dans les casques**
L'installateur d'APK vous permet rapidement de pré-paramétrer vos casques avant les sessions. Ne passer plus par des applications tierces.
- Lancement Synchronisé des applications VR**
Lancez vos expériences. Assurez un démarrage rapide et coordonné de votre classe, sans manipulation casque par casque.
- Supervision en direct des retours écrans**
Streamez et Visionnez les retours écrans de vos casques en temps réel, jusqu'à 12. Gardez un œil sur chaque apprenant pour identifier les difficultés instantanément.
- Guidage et Pilotage Tout Terrain Sans Internet**
Sans Internet requis. Le système WiFi local vous garantit une stabilité et une autonomie maximale pour vos déploiements, des bureaux à l'usine ou en salon professionnel.
- Fermeture en simultanée de tous les casques**
Fermez tous les casques en un seul clic à la fin de la session. Un gain de temps logistique qui permet de se concentrer sur le débriefing.



La Révolution pour les formateurs et démonstrateurs VR de terrain

Omnicast VR est conçu pour la mobilité et la supervision totale de votre déploiement

100% Tout-Terrain et Autonome
Avec ou sans Internet


Fonctionne parfaitement en WiFi local, sans aucune connexion Internet requise. Que vous soyez en salle de classe connectée ou sur un site isolé avec une tablette, le pilotage de vos casques reste fluide et stable.



Déployable en mobilité
Sur Tablette, Laptop, PC avec OS Windows
OmnicastVR joue le rôle de votre télécommande professionnelle pour piloter vos sessions. Le logiciel s'installe sur tout device muni de Microsoft Windows 10/11 comme des Tablettes Surface et Laptop pour une supervision en mobilité ou un PC pour un pilotage en salle fixe.

Compatibilité Universelle
HTC, PICO, META, LENOVO

Votre investissement est protégé. OMNICASTVR est Multi-Marques et compatible avec tous les casques du marché (Pico, Meta, HTC...). Intégrez-le facilement à votre flotte existante.



Maîtrise Budgétaire Sans Abonnement
Licence 1, 2 ou 3 ans sans tacite reconduction

Notre modèle économique vous offre une maîtrise totale de votre budget. Avec une licence annuelle (1,2,3 ans) sans tacite reconduction, vous éliminez les coûts récurrents et les surprises liées aux abonnements.



Un logiciel déployable pour tous vos cas d'usage

Avec Omnicast VR, que vous soyez en salle de classe connectée ou en mobilité sur une tablette sans Internet, vous disposez de la solution clé en main et tout terrain pour le pilotage et la supervision de vos sessions VR.



Commandez votre logiciel avec ou sans matériel

Tous Salle Fixe Mobilité

Logiciel seul

Utilisation en Salle Fixe

Installez Omnicast VR sur votre PC Windows existant pour piloter vos sessions VR en salle de formation permanente.

- Licence logicielle 1,2 ou 3 ans
- Support technique et mises à jour incluses
- Compatible PC Windows 10/11 + routeur WiFi

[Voir les Tarifs](#)

Utilisation en Mobilité

Utilisez Omnicast VR sur votre tablette Windows pour des formations VR en mobilité, sans connexion Internet.

- Licence logicielle 1,2 ou 3 ans
- Fonctionne sans Internet (mode autonome)
- Compatible tablettes Surface Go/Pro

[Voir les Tarifs](#)

Logiciel + Matériel

Pack complet pour Salle fixe

Solution clé en main avec PC/Laptop Windows performant, routeur WiFi dédié et support technique pour votre salle VR. Profitez également des dispositifs de déploiement de type Borne XR et stations de charge.

- Licence + PC Windows + Routeur WiFi inclus
- Installation et configuration complètes
- Garantie matériel 1 an

[Voir Omni Pack](#)

Pack complet pour la Mobilité


Kit de mobilité complet avec tablette Surface, routeur portable et case de transport pour vos formations VR itinérantes. Les Kits Mobilité sont uniquement disponible avec des tablettes Microsoft Surface Go et/ou Pro.

- Licence + Tablette Surface + Routeur portable
- Case de transport souple incluse
- Prêt à l'emploi en quelques minutes

[Voir Omni Pack](#)

Ils nous font confiance

Rejoignez les dizaines d'organisations qui font déjà confiance à Omnicast VR pour leurs formations immersives.



Rejoignez le programme Partner & Reseller

Rejoignez notre communauté de partenaires. Bénéficiez de licences Pro gratuites et d'une large gamme d'avantages professionnels exclusifs (Support dédié, Remises revendeurs, Accès en avant-première, Kit marketing, Formation & Certification, Assistance technique prioritaire).



[Rejoignez nous](#)

Contactez nous

Prêt à transformer vos formations & démonstrations VR ? Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner dans votre projet et répondre à toutes vos questions.

Informations

Téléphone
+33 6 17 42 88 97
Lundi - Vendredi, 9h - 18h

Email
omnicastvr@vr-academie.fr
Réponse sous 24h

Adresse
34 rue Camille Pelletant
92300 Levallois-Perret, France

Horaires d'ouverture
Lundi - Vendredi : 9h - 18h
Weekend : Fermé

A vous de jouer !

[Tous accepter](#) [Tous refuser](#)