

Interface de la Giraffe Omnibed Carestation

Intuitive et entièrement tactile



Interface de la Giraffe Omnibed Carestation

Accès direct aux Réglages en une pression



Onglets de données Administratives

NOM : Â.G. NAISSANCE : DATE DE NAISSANCE : DERNIER POIDS :

NOM : Valentin Â.G. NAISSANCE : 34 semaines 4 JOURS DATE DE NAISSANCE : 08/07/2015

T° BÉBÉ 32,0 °C MODE AIR TEMP.PROG. 33,0 °C T° AIR 24,5 °C

Rideau Air

Humidité Fixé 75% ▼ ▲

Fonction rideau d'air

Réglages de l'humidité

MODE AIR TEMP.PROG. 33,1 °C 34,6 °C

Zone de confort Mode bébé Mode air

Alarmes

Réglages de la température

Silence manuel des alarmes

Giraffe

Interface de la Giraffe Omnibed Carestation

Accès direct aux fonctions




S'assurer que le lit est à l'horizontale.



Peser bébé

Procédure de Pesée simplifiée




Minuterie
(avec tonalité APGAR possible)



Tendances

Aide à l'utilisation



Configuration et Personnalisation

