

Pinceau sur forme Oslo

ASSIETTE PL 3 OSLO 24,5 x 23,5 cm

Dinner plate 9,6" x 9,2" / Teller flach / Plato llano

ASSIETTE PL 4 OSLO 22 x 21,2 cm

Dinner plate 8,7" x 8,3" / Teller flach / Plato llano

ASSIETTE PL 7 OSLO 18,8 x 18 cm

Dinner plate 7,4" x 7,1" / Teller flach / Plato llano

ASSIETTE CR 4 OSLO 22 x 21,2 cm

Soup plate 8,7" x 8,3" / Teller tief / Plato hondo

ASSIETTE CR 8 OSLO 18,8 x 18 cm

Soup plate 7,4" x 7,1" / Teller tief / Plato hondo

ASSIETTE CR 9 OSLO 15 x 14,2 cm

Soup plate 5,9" x 5,6" / Teller tief / Plato hondo

ASSIETTE CR 10 OSLO 13,2 x 12,6 cm

Soup plate 5,2" x 5" / Teller tief / Plato hondo

BOL / SALADIER CARRE OSLO Ø 18 cm / 100 cl

Square salad bowl Ø 7,1" - 33,3 oz
Schale quadratisch / Ensaladera cuadrada

BOL CARRE GM OSLO 16 x 15,3 cm / 60 cl

Bowl (square) large 6,5" x 6" - 20,3 oz
Schale quadratisch / Bol cuadrado grande

BOL CARRE PM OSLO 13,8 x 13 cm / 40 cl

Bowl (square) small 5,4" x 5,1" - 13,5 oz
Schale quadratisch / Bol cuadrado pequeño

BOL / COUPELLE CARRE OSLO Ø 10 cm / 17 cl

Small cup Ø 3,9" - 5,7 oz
Schälchen rund stapelbar / Platillo hondo

TASSE DEJEUNER GM OSLO 28 cl

Breakfast cup 9,5 oz (stackable)
Frühstück Tasse Obere stapelbar / Taza desayuno grande

SOUCOUPE DEJEUNER OSLO Ø 16 cm

Saucer: breakfast-tea cups Ø 6,3"
Untertasse für Frühstück und Tee Tasse
Platillo desayuno (pequeña o grande)

TASSE DEJEUNER PM OSLO 20 cl

Tea cup large 6,8 oz (stackable)
Tee Tasse Obere stapelbar / Taza desayuno pequeña

SOUCOUPE DEJEUNER PM & GM OSLO Ø 15 cm

Saucer: breakfast-tea cups Ø 5,1"
Untertasse für Frühstück und Tee Tasse
Platillo desayuno (pequeña o grande)

TASSE THE OSLO 15 cl

Tea cup small 5,1 oz (stack Ø 3,1")
Kaffee Tasse Obere stapelbar / Taza té

SOUCOUPE THE OSLO Ø 13,6 cm

Tea saucer Ø 5,35" / Untertasse für Kaffee Tasse / Platillo té

TASSE CAPUCCINO OSLO Ø 14 cl

Capuccino cup 4,7 oz (stack Ø 2,6")
Capuccino Tasse Obere stapelbar / Taza Capuccino

SOUCOUPE CAPUCCINO OSLO Ø 13 cm

Capuccino saucer Ø 5,11"
Untertasse für Capuccino Tasse / Platillo Capuccino

TASSE CAFE OSLO 9 cl

Coffee cup 3 oz (stackable)
Moka Tasse Obere stapelbar / Taza café 9

SOUCOUPE CAFE OSLO Ø 12,3 cm

Coffee saucer Ø 4,84"
Untertasse für Moka Tasse / Platillo café



Assiette PL 3



Assiette PL 4



Assiette PL 7



Assiette creuse 4



Assiette creuse 8



Assiette creuse 9



Assiette creuse 10



Bol / Saladier carré



Bol carré GM



Bol carré PM



Bol / Coupelle carré



Tasse déjeuner



Tasse thé



Tasse café

Couleurs disponibles en Pinceau



n°3 /
PANTONE
1375 C



n°15 /
PANTONE
173 C



n°30 /
PANTONE
262 C



n°6 /
PANTONE
285 C




n°18 /
PANTONE
443 C



n°31 /
PANTONE
508 C



n°8 /
PANTONE
346 C



n°24 /
PANTONE
543 C



n°32 /
PANTONE
2563 C



n°10 /
PANTONE
129 C



n°29 /
PANTONE
376 C