

Fiche technique

AVIA 220 - BOITIER MURAL INTERIEUR/EXTERIEUR AVEC ALARME, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE ET APPEL AUX SECOURS



Ref. X2A220-XL101

Fonctionnalités

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité. L'accès au défibrillateur est sécurisé par des scellées plastifiées.

L'appel automatique aux services de secours est activé dès l'ouverture (nécessite la fourniture d'une carte SIM).

Une alarme visuelle (leds rouges clignotantes) et sonore ont également déclenchées à l'ouverture. Le boîtier possède un éclairage jour/nuit par leds sur détection automatique de luminosité. Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages, problème ligne téléphonique).

Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint (10°C).

Positionnement

Ce boîtier AIVIA peut être utilisé tant en intérieur qu'en extérieur.

L'alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur sur la voie publique par exemple.

La ventilation du compartiment DAE réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, il est impératif de positionner l'AIVIA à l'ombre pour éviter l'effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.



Caractéristiques

Marque : PYRESCOM

Type : Boîtier mural intérieur ou extérieur pour DAE, avec alarme

Compatibilité : Tous défibrillateurs

Usage : Intérieur ou extérieur

Matière : ABS (Support) et Polycarbonate UL VO pour le capot

Alarme sonore : Oui (103dB à 1m)

Alarme visuelle : Oui

Éclairage de nuit : Oui

Communication : GSM

Poignée d'ouverture : Sur les cotés du capot

Alimentation secteur : Oui (24V - Transformateur livré)

Pré-requis électrique nécessaire : Oui

Chauffage : Oui

Ventilation : Oui

Dimensions : H = 42,3 x L = 38,8 x P = 20,1 centimètres

Poids : 3,2 kilogrammes

Garantie : 2 ans

Le transformateur réf 4-89-0020 doit être commandé avec chaque boitier. Carte SIM à la charge du client.

