

Newton Room 30

Long séjour

Protection contre le vol



Conçu pour protéger les documents et objets de valeur

haffner

Newton Room 30 Long séjour

Protection contre le vol

Le coffre de sécurité **Newton Room Long séjour volume 30 litres** est un coffre idéal pour équiper une chambre dans des lieux de résidence dans le cas de longs séjours.

La gestion des codes utilisateurs se fait par l'administrateur possédant le code maître. Cet administrateur sera en charge de réinitialiser le code utilisateur au départ du patient afin que le nouveau patient puisse créer de manière autonome son nouveau code utilisateur.

Caractéristiques principales

- Code maître et code utilisateur de 4 à 6 chiffres.
- Un voyant vert s'allume lorsque les codes maître ou utilisateur saisis sont corrects. Il suffit alors de tourner la poignée pour ouvrir le coffre.
- Il est possible de créer un nouveau code utilisateur en utilisant le code maître ou le code utilisateur préalablement enregistré
- Après la saisie de 3 codes erronés, la serrure se bloque pendant 5 minutes.
- Ouverture d'urgence possible grâce au code maître ou à la clé de secours.
- Avertisseur de témoin d'usure : bip sonore et clignotement de la led.
- Epaisseur de la porte (bloc serrure et pènes inclus) : 43 mm.
- Epaisseur des parois : 1,5 mm.
- Angle d'ouverture de la porte : 90°.
- Nombre de pènes : trois, côté fermeture.
- Fixation au sol et au dos.

Serrure

- Serrure électronique alimentée par 4 piles.
- Pènes actionnés par la poignée après déverrouillage de la serrure. Verrouillage automatique de la serrure à la fermeture des pènes.
- 2 clés de secours fournies.

Finition

- Couleur : RAL 7024 | Gris anthracite

Caractéristiques techniques

Modèles		Newton Room 30
Volumes (L)		30
Dimensions ext. (mm)	Hauteur	200
	Largeur	430
	Profondeur	415
Dimensions int. (mm)	Hauteur	196
	Largeur	374
	Profondeur	411
Poids (kg)		10



haffner

Newton Room 30 Long séjour

Protection contre le vol

Fonctionnement du coffre

OUVERTURE

1. Appuyer sur le bouton « * ». Vous entendrez un bip et le voyant vert est allumé.
2. Taper le code « maître » ou « utilisateur », de 4 à 6 chiffres.
3. Appuyer sur le bouton « ENTER ». Si le code est renseigné correctement, vous entendrez 2 bips et le voyant vert sera allumé pendant les 5 prochaines secondes.
4. Quand le voyant vert est allumé, tourner la poignée de la serrure dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrir la porte.

Pour des raisons de sécurité après la première ouverture, il est recommandé de changer le code maître du fabricant par un nouveau.

FERMETURE

1. Fermer la porte du coffre.
2. Tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

GESTION DES CODES

• Changement du code maître

1. Appuyer sur le bouton « * »
2. Appuyer sur le bouton « ENTER »
3. Appuyer sur le bouton « 1 »
4. Appuyer sur le bouton « ENTER »
5. Saisir le « code maître » actuel et appuyer sur le bouton « ENTER »
6. Saisir le « nouveau code maître » (entre 4 et 6 chiffres) et appuyer sur le bouton « ENTER »
7. Saisir une seconde fois le « nouveau code maître » et appuyer sur le bouton « ENTER »

Si le nouveau « code maître » est rentré correctement, vous entendrez 2 bips et le voyant vert s'allumera deux fois.

• Changement du code utilisateur en utilisant le code maître

1. Appuyer sur le bouton « * »
2. Appuyer sur le bouton « ENTER »
3. Appuyer sur le bouton « 2 »
4. Appuyer sur le bouton « ENTER »
5. Saisir le « code maître » et appuyer sur le bouton « ENTER »
6. Saisir le « code utilisateur » (entre 4 et 6 chiffres) et appuyer sur le bouton « ENTER »
7. Saisir une seconde fois le « code utilisateur » et appuyer sur le bouton « ENTER ».

Si le nouveau « code utilisateur » est rentré correctement, vous entendrez 2 bips et le voyant vert s'allumera deux fois.

Newton Room 30 Long séjour

Protection contre le vol

Fonctionnement du coffre

GESTION DES CODES (SUITE)

- Changement du code utilisateur en utilisant le code utilisateur enregistré

1. Appuyer sur le bouton « * »
2. Appuyer sur le bouton « ENTER »
3. Appuyer sur le bouton « 3 »
4. Appuyer sur le bouton « ENTER »
5. Saisir le « code utilisateur » et appuyer sur le bouton « ENTER »
6. Saisir le « nouveau code utilisateur » (entre 4 et 6 chiffres) et appuyer sur le bouton « ENTER »
7. Saisir une seconde fois le « nouveau code utilisateur » et appuyer sur le bouton « ENTER ».

Si le nouveau « code utilisateur » est rentré correctement, vous entendrez 2 bips et le voyant vert s'allumera deux fois.



Garantie
3 ans

haffner

Newton Room 30 Long séjour

Protection contre le vol

Gestion des changements de codes utilisateurs dans les chambres de résidence Long Séjour – fréquentation peu élevée de patients par chambre

Définir un administrateur des coffres. Cet administrateur sera en charge de réinitialiser le code utilisateur au départ du patient afin que le nouveau patient puisse créer de manière autonome son nouveau code utilisateur.

I- Process à réaliser par l'administrateur au départ du patient :

1. Appuyer sur le bouton « * »
2. Appuyer sur le bouton « ENTER »
3. Appuyer sur le bouton « 2 »
4. Appuyer sur le bouton « ENTER »
5. Saisir le « code maître » et appuyer sur le bouton « ENTER »
6. Saisir un « code utilisateur *temporaire* » (entre 4 et 6 chiffres – de préférence 4 chiffres, exemple « 1 2 3 4 ») et appuyez sur le bouton « ENTER »
7. Saisir une seconde fois ce « code utilisateur *temporaire* » et appuyer sur le bouton « ENTER ».

II- Mettre à la disposition du nouveau patient le process ci-dessous (création de son code utilisateur avec pour exemple le code utilisateur temporaire « 1234 ») :

CREATION DE VOTRE CODE UTILISATEUR

1. Appuyez sur le bouton « * »
2. Appuyez sur le bouton « ENTER »
3. Appuyez sur le bouton « 3 »
4. Appuyez sur le bouton « ENTER »
5. Saisissez « 1 2 3 4 » (un bip confirme que vous appuyez bien sur chaque touche) et appuyez sur le bouton « ENTER »
6. Saisissez votre « code utilisateur » (entre 4 et 6 chiffres) et appuyez sur le bouton « ENTER »
7. Saisissez à nouveau votre « code utilisateur » et appuyez sur le bouton « ENTER ».

Si votre nouveau « code utilisateur » est rentré correctement, vous entendrez 2 bips et le voyant vert s'allumera deux fois.

OUVERTURE DU COFFRE

1. Appuyez sur le bouton « * ». Vous entendrez un bip et le voyant vert est allumé.
2. Tapez votre code « utilisateur ».
3. Appuyez sur le bouton « ENTER ». Si le code est renseigné correctement, vous entendrez 2 bips et le voyant vert sera allumé pendant les 5 prochaines secondes.
4. Quand le voyant vert est allumé, tournez la poignée de la serrure dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez la porte.

FERMETURE DU COFFRE

1. Fermez la porte du coffre.
2. Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre