



PanaCast 50


Support de table




Support de table et organisateur de câbles




Vis



Couvre-câbles du support de table




Clés hexagonales





1

Ouvrez la charnière de la PanaCast 50 pour faciliter l'accès aux trous de fixation.






2

Fixez la PanaCast 50 au support de table à l'aide des vis **M5x12** fournies et d'une **clé hexagonale 4 mm**.

**M5x12**

3

Faites pivoter la PanaCast 50 pour la régler dans sa position finale et vérifiez qu'elle soit positionnée au niveau des yeux des participants de la salle.



4

Utilisez l'organiseur de câble pour maintenir les câbles bien rangés. Les câbles les plus épais devraient être placés du côté droit.

