


Pompe doseuse



Protocole d'utilisation :

Enlever le bouchon du bidon de 5L.

Introduire l'extrémité de la pompe dans le bidon, et visser la pompe sur le bidon.

Une pression de pompe correspond à 25mL. Donc multiplier les pressions en fonction de la concentration de produit désirée.

Pompe doseuse

1 pompe de 25 mLréf. **1083901**

www.sterifrance.com