

# FICHE TECHNIQUE

ZODIAC  
**MILPRO**



Appellation commerciale :



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C (B)
	Catégorie de navigation professionnelle	D
	Zone maritime de classe	4
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	10 (6)
	Charge maximale avec moteur et carburant	1920 Kg (1210 Kg)
	Volume de flottabilité	2,5 m3

Dimensions	Longueur hors tout	6,1 m
	Longueur intérieure	5,73 m
	Largeur hors tout	2,67 m
	Largeur intérieure	1,94 m
	Poids à vide	950 kg
	Diamètre flotteur	0,65 m
	Tirant d'eau à vide	0,5 m

<b>Sécurité / carène / pont / divers</b>	<b>Nombre de compartiments sur le flotteur principal</b>	5
	<b>Tissus</b>	DurataneTM CSM/Neoprene 1670dtx
	<b>Carène</b>	Aluminium - Deep-V
	<b>Coque</b>	Aluminium
	<b>Pont</b>	Aluminium
	<b>Arceau de navigation</b>	Aluminium

<b>Motorisation</b>	<b>Marque</b>	Suzuki / BLUE NAV
	<b>Modèle</b>	DF150A / Bluenav pods
	<b>Puissance</b>	150cv / 2x 15kW
	<b>Démarrage</b>	Electrique
	<b>Energie</b>	Essence / Electrique
	<b>Coupe circuit de sécurité</b>	Oui
	<b>Type de réservoir</b>	Intégré
	<b>Quantité de carburant</b>	1x 265L
	<b>Type d'arbre</b>	XL 25"
	<b>Type de commande</b>	Déportée

<b>Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)</b>	<b>EQUIPEMENT PONT</b>
	Console Alu large avec pare-brise
	T-top pour console
	2 sièges amortis Milpro AIR DUO (4PAX)
	NAV-COM CONSOLE
	Compas
	VHF Fixe et son antenne
	Cadran moteur
	Indicateur de charge batteries
	Interrupteur pompe de cale
	Pack Simrad : écran multifonction, radar, sondeur

<b>Signalisation lumineuse et sonore</b>	<b>NAV-COM ROLL-BAR</b>
	Corne de brume
	Feux de navigation (3)
	Antenne VHF

<b>Lot de bord</b>	<b>ACCESOIRES</b>
	Gaffe
	Trousse à outils

<b>Equipements de base</b>	SYSTÈME Carburant
	Système réservoir 1 réservoir / 1 moteur
	Filtre + jauge
	Vanne d'isolation, 2 voies
	SYSTÈME ELECTRIQUE
	Batterie Optima (2)
	Coupe-batterie (2)
	Coupleur
	Système électrique secondaire 2 batteries / 1 moteur
	SYSTÈME DIRECTION
	Direction hydraulique
	By-pass direction hydraulique
	Barre franche de secours

<b>Documentation</b>	MANUEL UTILISATEUR
----------------------	--------------------

<b>GARANTIES CONTRACTUELLES</b>	
<b>Flotteur</b>	24 mois
<b>Coque</b>	24 mois
<b>Antifouling</b>	12 mois
<b>Moteur hors-bord</b>	12 mois
<b>Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)</b>	12 mois
<b>Moteur in-bord</b>	12 mois
<b>Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)</b>	12 mois
<b>Motorisation de type "hydrojet"</b>	12 mois
<b>Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)</b>	12 mois
<b>Equipement amovible</b>	24 mois
<b>Equipement électronique</b>	24 mois
<b>Console de pilotage</b>	24 mois
<b>Anti-corrosion (chaîne cinématique)</b>	12 mois
<b>Anti-corrosion</b>	24 mois
<b>Remorque</b>	24 mois

<b>DELAI DE LIVRAISON</b>	
1 unité	- selon options de config
2 unités	- selon options de config
3 à 5 unités	- selon options de config
6 à 10 unités	- selon options de config