

## Manomètre pour valve 0,5bar



### Description :

A insérer directement dans la valve du canot pneumatique en utilisant un adaptateur universel.

Fond d'échelle : 0.5 bar (8PSI)

