


# Echelle de secours 4 marches



## Description

Echelle conçue pour améliorer la sécurité à bord. Elle se présente dans un sac à installer le long du franc-bord ou sur la balcon arrière.

Conçue pour améliorer la sécurité à bord, cette échelle se présente dans un sac à deux poignées : l'une sert à fixer le sac le long du franc-bord ou du tableau arrière, l'autre permet à la personne tombée à l'eau de déclencher l'ouverture du sac, libérant ainsi l'échelle qui l'aide à remonter à bord.

Nombre d'échelons : 4