

# Notice d'utilisation des changes complets

## ABENA Slip – DELTA Form


### Application en position couchée, avec assistance




- 1**  
Plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur.  
Ne pas toucher l'intérieur.



- 5**  
Rabattre les panneaux latéraux sur la partie avant et fixer les attaches du bas en les orientant vers le haut pour un bon ajustement autour des cuisses.




- 2**  
Placer l'utilisateur sur son côté.  
Glisser le change "gouttière en main" entre les jambes et de l'avant vers l'arrière. Si nécessaire, placer une serviette entre les genoux pour faciliter la manipulation.




- 6**  
Fixer les attaches du haut en les orientant vers le bas pour un bon ajustement autour du dos.



- 3**  
Déployer la partie arrière du change.  
Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré.




- 7**  
Ajuster les bords autour de l'aine (bords tournés vers l'extérieur).



- 4**  
Placer l'utilisateur sur le dos.  
Déployer la partie avant du change en conservant la gouttière entre les jambes.


### Application en position debout, avec assistance




- 1**  
Plier la protection sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.




- 4**  
Rabattre les panneaux latéraux sur la partie avant et fixer les attaches du bas en les orientant vers le haut pour un bon ajustement autour des cuisses.



- 2**  
S'assurer que l'utilisateur dispose d'un bon appui, et glisser le change "gouttière en main" entre les jambes et de l'avant vers l'arrière.  
Positionner la partie supérieure arrière du change au niveau du coccyx.



- 5**  
Fixer les attaches du haut en les orientant vers le bas pour un bon ajustement autour du dos.



- 3**  
Déployer la partie avant du change en conservant la gouttière entre les jambes. Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré.



- 6**  
Ajuster les bords autour de l'aine (bords tournés vers l'extérieur).


*Important: lors du couché, vérifier l'ajustement dans les plis de l'aine et réajuster les attaches adhésives.*

# Notice d'utilisation des changes complets ABENA Slip – DELTA Form

## Application en position debout, sans assistance



**1**  
Plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.



**2**  
Glisser le change "gouttière en main" entre les jambes et de l'avant vers l'arrière.



**3**  
Déployer la partie avant du change horizontalement en tirant légèrement sur les côtés. Le positionner de manière à avoir une forme "boxer" (panneaux latéraux droits). Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré.




**5**  
Rabattre les panneaux latéraux sur la partie avant et fixer les attaches du bas en les orientant vers le haut pour un bon ajustement autour des cuisses.



**6**  
Fixer les attaches du haut en les orientant vers le bas pour un bon ajustement autour du dos.



**7**  
Ajuster les bords autour de l'aine (bords tournés vers l'extérieur).



**4**  
Déployer la partie arrière du change horizontalement en tirant légèrement sur les côtés. S'assurer du bon ajustement au niveau de l'aine, le voile externe ne doit pas être au contact de la peau.

**Retrouvez les vidéos d'application sur le site internet à l'adresse:**  
<https://www.abena-frantex.fr/produits/incontinencev1/abri-form--abena-slip>